

Kannettavan ohjauksen radiotunnistekoodin tunnistus Yksikkö (Rc400 G2B)

Rc400-radiokauko-ohjaimissa kannettava ohjausyksikkö toimii radiotilassa yhdistetyn keskusyksikön kanssa yksilöllisen tunnistuskoodin avulla. Kun kannettava ohjausyksikkö (tai keskusyksikkö) vaihdetaan, tämä koodi on päivitettävä, jotta järjestelmä toimisi jälleen. Sarjakaapelilla liitetty kannettava ohjausyksikkö toimii aina (tunnistuskoodi jätetään huomiotta).

Tunnustamismenettely:

- 1) Irrota paristo kannettavasta ohjausyksiköstä.
Kytke sarjakaapeli kannettavan ohjausyksikön ja keskusyksikön välille.
- 2) Paina kannettavan ohjausyksikön hätäpysäytyspainiketta ja sammuta keskusyksikkö (kytkin OFF-asentoon).
Ohjausyksikön ja keskusyksikön valojen on sammuttava.
- 3) Kytke keskusyksikkö päälle (kytkin "REMOTE"-asentoon) ja avaa kannettavan ohjausyksikön hätäpysäytyspainike.
- 4) Pidä ON/SIGNAL-painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan (kannettavan ohjausyksikön punainen valo syttyy ja lyhyitä ja toistuvia äänimerkkejä annetaan sen varmistamiseksi, että ohjelmointi on käynnissä, keskusyksikön sisäisessä näytössä näkyy "Po" ja "Id").
- 5) Kun ohjelmointi on valmis, kannettava ohjausyksikkö sammuu ja keskusyksikkö palaa valmiustilaan.
- 6) Jätä kaapeli kytkettynä ja kytke kannettavaan ohjausyksikköön virta uudelleen.
Jos kaikki on toiminut moitteettomasti, vastaanottimen näytössä näkyy "1-".

Huomautus: jos kannettavaan ohjausyksikköön on asennettu graafinen näyttö, näytön kokoonpanon lataaminen voi kestää toisen käynnistyksen jälkeen jopa yhden tai kaksi minuuttia. Sillä välin näytössä näkyy joitakin viestejä käynnissä olevasta työstä. Vastaanottimen sisällä olevassa näytössä näkyy pyörivä segmentti, kunnes prosessi on päättynyt.

Kun näyttökonfiguraatio on siirretty kokonaan, vastaanottimen sisällä olevassa näytössä näkyy "1-" (tai "1P").

- 7) Irrota kaapeli, aseta akku paikalleen ja testaa radio.
- 8) Jos jokin menee pieleen, toista menettely alusta alkaen.